



W H A L T I M A



MASAŻER NÓG I STÓP

MODEL: MOA

INSTRUKCJA OBSŁUGI



Dziękujemy za zakup tego produktu.

Przed użyciem należy uważnie przeczytać niniejszą INSTRUKCJĘ OBSŁUGI.

Należy szczególnie uważnie przeczytać ze zrozumieniem opis środków ostrożności niezbędny do prawidłowego użytkowania urządzenia. Niniejszą INSTRUKCJĘ OBSŁUGI należy przechowywać w bezpiecznym miejscu, w celu korzystania z niej w przyszłości.







SPIS TREŚCI

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI.....	1
NAZWA I PRZEZNACZENIE KAŻDEJ CZĘŚCI.....	3
Struktura zewnętrzna.....	3
Panel sterowania.....	4
Funkcje panelu sterowania.....	5
INSTRUKCJA OBSŁUGI.....	5
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania.....	6
Po użyciu.....	6
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA.....	7
Konserwacja.....	7
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW.....	8
SPECYFIKACJA TECHNICZNA.....	8

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI


ŚRODKI OSTROŻNOŚCI


- ▶ Przed użyciem należy uważnie przeczytać sekcję "OSTRZEŻENIE", aby zapewnić prawidłowe działanie.
- ▶ Poniższe "Środki ostrożności" pomogą użytkować urządzenie w prawidłowy sposób.
- ▶ W celu wyraźnego wskazania stopnia zagrożenia i szkód, przykładowe wypadki zostały sklasyfikowane jako "OSTRZEŻENIE" i "UWAGA", należy ściśle przestrzegać instrukcji oznaczonych w następujący sposób:


 OSTRZEŻENIE	Nieprawidłowe użytkowanie urządzenia może spowodować obrażenia jego użytkowników.
 UWAGA	Nieprawidłowe użytkowanie urządzenia może spowodować obrażenia jego użytkowników lub uszkodzenie urządzenia.
	 Zabronione. Symbol po lewej stronie oznacza, że samodzielny demontaż jest niedozwolony.
	 Obowiązkowe. Symbol po lewej stronie oznacza, że przewód zasilający musi być koniecznie odłączony po użyciu.

OSTRZEŻENIE

Urządzenie wymaga starannego nadzoru podczas użytkowania przez dzieci, osoby niepełnosprawne fizycznie lub umysłowo, a także podczas użytkowania w pobliżu wskazanych osób.

 UPEWNIJ SIĘ	Przed rozpoczęciem użytkowania, zaleca się konsultację z lekarzem szczególnie w przypadku: 1. osób, które mają wszczepione rozruszniki serca lub urządzenia elektroniczne (implanty), 2. osób poddawanych leczeniu, zwłaszcza tym, których samopoczucie nie jest dobre, 3. osób z nowotworami złośliwymi, ropniami złośliwymi, chorobami serca lub wysokim ciśnieniem krwi, 4. osób z chorobami skóry lub ze zmianami skórnymi, 5. kobiet w ciąży oraz w okresie menstruacji, 6. osób cierpiących na osteoporozę i/lub osób, u których doszło do złamania kręgosłupa, 7. osób z wysoką gorączką.
--	---


 ZABRONIONE	Dzieci z niepełnosprawnością intelektualną powinny użytkować urządzenie wyłącznie pod nadzorem.
	Nie zezwalaj dzieciom na samodzielne użytkowanie lub zabawę urządzeniem.
	Z urządzenia nie może korzystać więcej niż jedna osoba w tym samym czasie.
	Nie wolno uszkadzać, chwytać, nadmiernie zginać, mocno ciągnąć, skręcać ani wiązać przewodu zasilającego.
	Nie używaj urządzenia, jeśli kabel zasilający jest uszkodzony.
	Nie należy umieszczać palców, włosów ani innych części ciała w pobliżu dyszy, aby uniknąć obrażeń użytkownika lub uszkodzenia produktu.


 NIE DEMONTOWAĆ	Nikt poza personelem serwisowym wskazanym przez naszą firmę nie powinien demontować, konserwować ani rekonstruować tego produktu. W przypadku jakichkolwiek problemów należy niezwłocznie skontaktować się z lokalnym sprzedawcą.
---	---

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI



OSTRZEŻENIE

 UPEWNIJ SIĘ	Nie należy używać produktu w sposób ciągły przez dłużej niż 15 minut.
	Nie należy umieszczać ciężkich przedmiotów na urządzeniu.
	Domyślny czas pracy urządzenia wynosi 15 minut.
	Nie należy przykrywać urządzenia kocem lub poduszką podczas jego użytkowania, aby zapobiec poparzeniu użytkownika i spowodowaniu pożaru przez zapłon urządzenia.
	Aby uniknąć uszkodzeń, nie należy wchodzić na urządzenie.
	Nie dotykaj panelu sterowania mokrymi rękami.
	Nie należy pozostawiać urządzenia na zewnątrz.
	Nie zanurzaj całego urządzenia w wodzie lub innych płynach podczas czyszczenia.
	Jeśli urządzenie zostanie przeniesione z pomieszczenia o niskiej temperaturze do cieplejszego miejsca, zaleca się uruchomienie go po upływie 1 godziny, aby uniknąć nieprawidłowego działania spowodowanego kondensacją pary.
	Nie należy używać tego urządzenia w połączeniu z innymi urządzeniami terapeutycznymi.
	Jeśli urządzenie użytkowane jest przez osoby niewrażliwe na wysokie temperatury, za każdym razem musi to nadzorować osoba wrażliwa na temperaturę.
	Nie wolno używać tego urządzenia do celów medycznych.
	Należy natychmiast zaprzestać korzystania z urządzenia w przypadku wystąpienia jakichkolwiek nietypowych sytuacji (np. pojawienia się dymu lub specyficznego zapachu) podczas użytkowania.
	Należy używać wyłącznie zasilacza o napięciu znamionowym.
	Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy je sprawdzić, a w przypadku stwierdzenia uszkodzeń niezwłocznie zlecić naprawę sprzedawcy.

 ZABRONIONE	Nie należy skorzystać z urządzenia po upływie czasu krótszego niż pół godziny po spożyciu posiłku.
	Nie wolno spać podczas użytkowania urządzenia.
	Nie należy korzystać z urządzenia po spożyciu alkoholu lub w przypadku wystąpienia jakichkolwiek dolegliwości.
	Do czyszczenia nie należy używać benzyny, środków żrących ani pestycydów w sprayu.
	Nie wolno umieszczać urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych.
	Nie wolno palić tytoniu podczas użytkowania urządzenia, aby uniknąć ryzyka pożaru.

NAZWA I PRZEZNACZENIE KAŻDEJ CZĘŚCI

Struktura zewnętrzna



1. Panel sterowania
2. Obudowa
3. Przełącznik zasilania (z tyłu masażera)
4. Pokrowiec z tkaniny (z zamkiem błyskawicznym)
5. Pochylona podstawa

NAZWA I PRZEZNACZENIE KAŻDEJ CZĘŚCI

Panel sterowania



OSTRZE- ŻENIE

- ▶ Nie rozlewaj wody ani innych płynów na panel sterowania.
- ▶ Nie naciskaj przycisku zbyt długo, aby nie pomylić programu.
- ▶ Nie używaj urządzenia w pozycji stojącej i nie umieszczaj na nim żadnych ciężkich przedmiotów.
- ▶ Nie stawaj ani nie siadaj na urządzeniu.
- ▶ Podczas transportu urządzenia nie należy ciągnąć za przewód zasilający. Nie ciągnij urządzenia bezpośrednio, aby uniknąć jego uszkodzenia.

NAZWA I PRZEZNACZENIE KAŻDEJ CZĘŚCI

FUNKCJE PANELU STEROWANIA

Przycisk włączania/wyłączania zasilania (Power On/Off):

Naciśnij ten przycisk, aby uruchomić/zatrzymać masażer (ustawienia domyślne: automatyczny masaż stóp i nóg przy niskiej prędkości).

Naciśnij przycisk masażu nóg/stóp (Leg/Foot), aby dostosować prędkość masażu. Naciśnij przycisk ogrzewania (Heat), aby włączyć/wyłączyć funkcję ogrzewania, podświetlenie odpowiednio się włączy/wyłączy.

Przycisk ogrzewania (Heat):

Jeśli masażer jest uruchomiony, naciśnij ten przycisk, aby włączyć/wyłączyć funkcję ogrzewania.

Przycisk nóg (Leg):

Naciśnij ten przycisk, aby dostosować funkcję masażu stóp i nóg. Możesz przełączać prędkość masażu na niską, średnią i wysoką lub wyłączyć, aby zakończyć masaż.

Przycisk masażu stóp (Foot):

Naciśnij ten przycisk, aby dostosować funkcję masażu stóp. Możesz przełączać prędkość masażu na niską, średnią i wysoką lub wyłączyć, aby zakończyć masaż.



**OSTRZE-
ŻENIE**

- ▶ Jeśli podczas masażu wystąpi awaria zasilania, wyłącz zasilanie i odłącz wtyczkę od gniazda zasilania.
- ▶ Nie należy zbliżać dłoni ani palców do urządzenia lub przestrzeni na nogi podczas pracy urządzenia, aby uniknąć obrażeń.
- ▶ Nie pozwalaj dzieciom ani zwierzętom domowym bawić się urządzeniem, aby uniknąć wypadków.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

PRZYGOTOWANIE PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA

- ▶ Przechowywanie urządzenia: Masażer należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od światła słonecznego. Zalecamy umieszczenie pod spodem dywanu lub miękkiej maty, aby zmniejszyć hałas podczas użytkowania.
- ▶ Podłącz przewód zasilający do masażera i podłącz go do gniazdka elektrycznego.
- ▶ Usiądź w ulubionym fotelu i włoż stopy do masażera (NIE wstawaj podczas pracy urządzenia).
- ▶ Naciśnij włącznik zasilania z tyłu masażera.
- ▶ Można regulować nachylenie podstawy, aby wybrać idealny kąt masażu.



OSTRZE- ŻENIE

- ▶ Nie stawaj na produkcie ani nie wywieraj na niego nadmiernego nacisku, ponieważ może to spowolnić lub zatrzymać silnik albo uszkodzić urządzenie.
- ▶ Zalecamy użytkowanie urządzenia w sposób ciągły przez nie więcej niż 15 minut.
- ▶ W przypadku odczuwania dyskomfortu podczas pracy urządzenia, natychmiast wyłącz zasilanie i nie używaj urządzenia.
- ▶ Niektórzy użytkownicy odczuwają swędzenie stóp w trakcie lub po użytkowaniu, co jest normalnym zjawiskiem spowodowanym pobudzeniem krążenia.
- ▶ Masażer jest wyposażony w funkcję ogrzewania, na co powinny zwrócić uwagę osoby z nadmierną wrażliwością na ciepło.
- ▶ Jeśli kabel zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub osobę o podobnych kwalifikacjach w celu uniknięcia uszkodzenia.



OSTRZE- ŻENIE

- ▶ Przed podłączeniem sprawdź i upewnij się, że przewód zasilający nie jest uszkodzony.
- ▶ Nie należy odłączać kabla zasilającego wilgotną ręką, aby uniknąć porażenia prądem.

PO UŻYCIU

- ▶ Wyłącz przycisk zasilania na panelu sterowania.
- ▶ Wyjmij wtyczkę z gniazda zasilającego.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

PRACE KONSERWACYJNE

CZYSZCZENIE

- ▶ Przed czyszczeniem upewnij się, że przewód nie jest podłączony do gniazda zasilania.
- ▶ Do czyszczenia powierzchni produktu należy używać miękkiej ściereczki.



OSTRZEŻENIE

- ▶ Nie wyjmuj wtyczki z gniazdka mokrymi rękami.
- ▶ Nie używaj myjki wodnej, nie rozpylaj wody ani innych płynów na wewnątrz produktu.
- ▶ Do czyszczenia produktu nie należy używać agresywnych środków czyszczących, takich jak benzyna lub rozcieńczalnik, w przeciwnym razie kolor obudowy wyblaknie, produkt popęka lub wyblaknie.
- ▶ Nie prasuj tapicerki.
- ▶ Jeśli urządzenie ulegnie zamoczeniu, nie należy zdejmować pokrowca z tkaniny, lecz pozostawić go do naturalnego wyschnięcia.

KONSERWACJA

- ▶ Upewnij się, że zasilanie jest wyłączone, a wtyczka wyjęta z gniazdka.
- ▶ Zetrzyj kurz. Urządzenie należy utrzymywać w czystości i trzymać z dala od wilgotnych miejsc.
- ▶ Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy przykryć go osłoną przeciwpylową (dostarczaną oddzielnie).



OSTRZEŻENIE

- ▶ Nie należy przechowywać produktu w bezpośrednim świetle słonecznym lub w miejscach o wysokiej temperaturze. Może to spowodować blaknięcie koloru obudowy.

PORADY DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA

Podczas codziennego korzystania z urządzenia należy sprawdzić, czy nie występują poniższe objawy uszkodzeń:

- ▶ Zapach spalenizny.
- ▶ Po dotknięciu przewodu czasami zasilanie jest włączane, a czasami wyłączone.
- ▶ Przewód zasilający nagrzewa się.
- ▶ Inne nieprawidłowości.



OSTRZEŻENIE

- ▶ Jeśli wystąpi którakolwiek z powyższych nieprawidłowości, należy przerwać użytkowanie, aby uniknąć wypadku.
- ▶ Wyłącz zasilanie i wyjmij wtyczkę z gniazdka, skontaktuj się z lokalnym sprzedawcą lub skontaktuj się z nami.
- ▶ Nie należy demontować ani naprawiać urządzenia samodzielnie.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Nr	Objawy usterki	Możliwe przyczyny	Możliwe rozwiązania
1	Niepowodzenie uruchomienia	Przewód nie jest podłączony do gniazda zasilającego	Ponownie podłącz wtyczkę
		Przełącznik zasilania wyłączył się	Włącz przełącznik
2	Podczas użytkowania słychać hałas	Urządzenie działało zbyt długo	Wyłącz zasilanie i odczekaj godzinę
3	Panel zewnętrzny jest gorący	Urządzenie działało zbyt długo	Wyłącz masażer i odczekaj pół godziny

Jeśli po sprawdzeniu powyższych elementów pojawią się jakiegokolwiek nietypowe wskazania, należy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą w celu uzyskania pomocy autoryzowanego inżyniera serwisu.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Parametry techniczne:

Nazwa urządzenia: Masażer nóg i stóp

Marka: WHALTIMA

Model: Moa

Napięcie znamionowe: 220-240V ~

Częstotliwość znamionowa: 50/60 Hz

Moc znamionowa: 40 W

Producent: SHANGHAI RONGTAI HEALTH TECHNOLOGY CORPORATION LIMITED

Lokalizacja: Chiny, nr 1226 Zhufeng Road, Quingqu, Shanghai

Datę produkcji urządzenia można znaleźć w numerze seryjnym umieszczonym na etykiecie identyfikacyjnej na obudowie produktu. Numer seryjny składa się z 10 cyfr. Siódma i ósma cyfra oznaczają miesiąc, a dziewiąta i dziesiąta cyfra - rok produkcji urządzenia.

PRODUCENT MA PRAWO MODYFIKOWAĆ PROJEKT, KONFIGURACJĘ I WŁAŚCIWOŚCI URZĄDZENIA W RAMACH UDOSKONALANIA SWOICH URZĄDZEŃ.



W H A L T I M A