



WHALTIMA

Qo'l massajchisi

MODEL: TONGA
FOYDALANUVCHI
UCHUN QO'LLANMA



EAT

2022r.

Ilm-fan va texnika taraqqiyoti, albatta, hayotimizni o'zgartirdi va g'amxo'rlik.

TONGA simsiz mini massajer bo'lib, minimalist, zamonaviy va oddiy dizayn. Bu juda engil va portativ bo'lib, foydalanishni osonlashtiradi hamma joyda siz bilan olib boring. Bu zamonaviy texnologiyalardan foydalanadi yuqori chastotali cho'tkasi bo'l'magan sharli vosita ishlab chiqarish mushaklarning og'rig'ini samarali ravishda engillashtiradigan chuqur to'qimalar massajini ta'minlaydi uzoq vaqt o'tirish yoki kuchli jismoniy mashqlar natijasida yuzaga keladi. Massajchi bor jim va zaryadlash oson, shuningdek, turli xil massaj maslahatlariga ega, bitta tugmani boshqarish, 30 intensivlik darajasi va o'rnatilgan simsiz foydalanish uchun qayta zaryadlanuvchi batareya. TONGA mukammal keyin sizning shaxsiy massajchingizga aylanadigan massaj vositasi trening.

Ushbu mahsulotni xarid qilganingiz uchun tashakkur. Iltimos, buni diqqat bilan o'qing to'g'ri o'rnatish va foydalanishni ta'minlash uchun ishlatalishdan oldin ko'rsatmalar. Ushbu qo'llanmani kelajakda foydalanish uchun qo'llanma sifatida saqlang.

MAZMUNI

Ehtiyyot choralar.....	1
Har bir komponentning nomi va funksiyasi.....	4
Tuzilishi.....	4
Massaj bo'yicha maslahatlar.....	4
Boshqarish tugmasi.....	5
Boshqarish tugmasi qo'llanma.....	5
Massaj uchini o'rnatish.....	6
Foydalanuvchi uchun qo'llanma.....	7
Dastlabki tekshirish.....	7
Foydalanuvchi uchun qo'llanma.....	7
Foydalanishdan keyin.....	8
Qurilmangizni saqlash va unga g'amxo'rlik qilish.....	8
Qurilmani parvarish qilish bo'yicha ko'rsatmalar.....	8
Foydalanish bo'yicha maslahatlar.....	8
Muammolarni bartaraf qilish; nosozliklarni TUZATISH.....	9
Texnik spetsifikatsiyalar.....	9

EHTIYOT CHORALARI

Ehtiyot choralari

- Ishonch hosil qilish uchun ishlatishdan oldin barcha ehtiyot choralarini diqqat bilan o'qingushbu qurilmaning to'g'ri ishlashi.
- Quyidagi ehtiyot choralarini va ogohlantirishlar ushbu qurilmaning to'g'ri ishlashini ta'minlashga yordam beradi.
- Noto'g'ri foydalanish natijasida yuzaga keladigan baxtsiz hodisalar turlari DIQQAT va bo'limgarga bo'lingan Ehtiyotkorlik bilan. Quyidagi barcha DIQQAT va DIQQAT bo'limlarini o'qing va barcha ko'rsatmalarga rioya qiling ushbu hujjatda.

	OGOHLANTIRISH	Noto'g'ri ishlash foydalanuvchining shikastlanishiga olib kelishi mumkin.
	DIQQAT!	Noto'g'ri foydalanish foydalanuvchilarning shikastlanishiga olib kelishi mumkin yoki qurilmaning shikastlanishi.
		taqiqlangan. Chapdag'i belgi ko'rsatadi foydalanuvchini qismlarga ajratishga ruxsat berilmaydi.
		Kerakli. Chapdag'i belgi majburiylikni bildiradi quvvat simini uzish.



DIQQAT!

Ayniqsa ehtiyot bo'ling va bolalar, odamlar tomonidan qurilmadan foydalanishni kuzatib boring nogironlar yoki harakatchanligi cheklangan odamlar, shuningdek, qurilmadan foydalanganda bunday odamlarning yonida.

	ZARUR	Ayniqsa ehtiyot bo'ling va bolalar tomonidan qurilmadan foydalanishni kuzatib boring, nogironlar yoki harakatchanligi cheklangan odamlar, shuningdek foydalanish paytida ularga yaqin qurilmalar. Agar sizda quyidagi shartlardan biri bo'lsa Qurilmani ishlatishdan oldin shifokor bilan maslahatlashish tavsiya etiladi: <ol style="list-style-type: none">1. Elektron yurak stimulyatori yoki elektron implantlari bo'lgan odamlar.2. Davolanayotgan odamlar, ayniqsa, o'zini yomon his qilayotganlar.3. Xatarli o'smalar, xatarli xo'ppozlar, yurak kasalliklari yoki ko'tarilgan odamlar qon bosimi.4. Teri shikastlanishi yoki kasalliklari bo'lgan odamlar.5. Homilador ayollar va hayzli ayollar.6. Osteoporoz yoki orqa miya singan odamlar.7. Yuqori haroratli odamlar.
---	--------------	---

EHTIYOT CHORALARI

 TAqiqlangan	<p>Qurilmadan bolalar, nogironlar yoki odamlar tomonidan foydalanishni kuzatib boring harakatchanligi cheklangan shaxslar, shuningdek, qurilmadan foydalanganda bunday odamlarning yonida.</p>
	<p>Bolalarga ushbu qurilmadan foydalanishiga yoki u bilan o'ynashiga ruxsat bermang.</p>
	<p>Massajni bosh, bo'yin yoki yurak sohasiga qo'llash halokatli bo'lishi mumkin.</p>
	<p>Shifokor nazorati ostida siz bo'yin yoki pastki qismni massaj qilish uchun massajdan foydalanishingiz mumkin umurtqa pog'onasi.</p>
	<p>Elektr kabeli shikastlangan bo'lsa, iltimos, darhol quvvatni o'chiring va yo'q qurilmadan foydalaning.</p>
	<p>Muvaffaqiyatsizlikka yo'l qo'ymaslik uchun qurilma suvga ta'sir qilmasligiga ishonch hosil qiling yoki boshqa suyuqliklar. Agar u suvga yoki boshqa suyuqliklarga tushib qolsa, uni ishlatmang, yo'q uni o'zingiz demontaj qilishga yoki ta'mirlashga harakat qiling, uni vakolatl shaxsga yuboring xizmat.</p>
 BO'L MANG	<p>Foydalanuvchilarga shikast etkazmaslik yoki qurilmaga zarar yetkazmaslik uchun barmoqlaringizni qo'y mang sochlар yoki tananинг boshqa qismlari massajchining uchiga yaqin.</p>
	<p>Qurilmani o'zingiz ta'mirlash yoki qismlarga ajratishga urinmang. aloqa rasmiy diler yoki xizmat ko'rsatish agentligi bilan.</p>
	<p>Qurilmani ovqatdan keyin darhol ishlatmang, chunki bu noqulaylik tug'dirishi mumkin.</p>
	<p>Qurilmani spirtli ichimliklar ta'sirida ishlatishdan saqlaning.</p>
	<p>Momaqaldoiroq yoki chaqmoq paytida ushbu qurilmadan foydalanmang.</p>
	<p>Tozalash uchun gaz, aseton yoki amil (banan ekstrakti) ishlatmang qurilma yoki uning ustiga insektitsid seping.</p>
 TAqiqlangan	<p>Qurilmani 40°C dan yuqori haroratlarda ishlatmang va undan uzoqroq tuting yong'in yoki qurilmaga shikast etkazmaslik uchun issiq yuzalar.</p>
	<p>5° C dan past haroratlarda moylash materiallari qattiqlashadi va ishqalanish kuchayadi.</p>
	<p>Haddan tashqari yuklanishning oldini olish uchun qurilmani 0°C dan past haroratda zaryad qilmang batareya va uning ishslash muddatini qisqartiradi.</p>
	<p>Yong'in oldini olish uchun ushbu qurilmadan foydalanganda chekmang.</p>
	<p>Ushbu qurilmani tananing intim joylarida ishlatmang.</p>

EHTIYOT CHORALARI



Ehtiyotkorlik bilan!

 ZARUR	Ushbu mahsulotni doimiy ravishda 10 daqqa davomida ishlatalishni tavsiya etamiz.
	Qurilmaga og'ir narsalarni qo'y mang va ho'l qo'llar bilan boshqaru tugmalariga tegmang.
	To'g'ridan-to'g'ri suyakka yaqin joylarda ishlatalang, og'ir foydalanish yorilishlarga olib kelishi mumkin ko'karishlar. Iltimos, tegishli intensivlik darajasini tanlang.
	Foydalanish vaqtida shikastlanmaslik uchun qurilmani gilam yoki yostiqlar bilan yopmang haddan tashqari issiqlik yoki yong'in natijasida yuzaga kelgan.
	Ichki haddan tashqari qizib ketmaslik uchun havo teshigini biron bir narsa bilan to'sib qo'y mang elementlar.
	Qurilmani tozalash uchun uni suvga yoki boshqa erituvchiga botirmang.
	Iltimos, tegishli adapterdan foydalaning va yetkazib beruvchiga yoki malakali mutaxassisga murojaat qiling uni almashtirish uchun.
	Agar mahsulot sovuq haroratdan iliq joyga ko'chirilsa, tayyor bo'lguncha bir soat kuting kondensatsiya to'xtaydi, keyin yuzaga kelishi mumkin bo'lgan shikastlanmaslik uchun qurilmani artib oling.
	Har xil turdag'i batareyalarni aralashtirmang, chunki bu qurilmaga zarar etkazishi, batareyaning oqishi yoki olov.
	Qurilmani qattiq yuzaga tashlamang va uni noto'g'ri ishlatalang.

HAMMA KOMPONENTLARNING NOMLARI VA FUNKSIYALARI

Qurilish



Massaj bo'yicha maslahatlar



Dumaloq uchi
katta mushak guruhlarini massaj qilish uchun ishlataladi



Vilka shaklidagi uchi
umurtqa pog'onasiga qo'llaniladi



Shkaf shaklidagi uchi
tananing barcha qismalarini, shu jumladan umurtqa pog'onasini massaj qilish uchun mos keladi



Qo'l shaklidagi uchi
mos keladi qorin va belni massaj qilish



Koptok shaklidagi uchi
bo'g'inalarni massajlash va to'qimalarga chuqur kirib borish uchun mos keladi



Yassi uchi
oyoq-qo'llar va qo'llar uchun ishlataladi



OGOHLANTIRISH

- Mahsulot ustiga og'ir narsalarni qo'y mang.
- Oyoqlaringizni mahsulot ustiga qo'y mang.
- Foydalanishdan keyin qurilmani o'chiring va ularni bolalar qo'li etmaydigan xavfsiz joyga ko'chiring.

Boshqaruv paneli



Foydalanuvchi uchun qo'llanma:

1. Batareya zaryadlanganligiga ishonch hosil qiling. Batareyani qurilmaga ulang va mahkamlang.
2. Tanlangan uchini qurilmaga ulang.
3. Qurilmani yoqish uchun batareyaning pastki qismidagi kalitni ON holatiga suring
4. Keyin birinchi ishga tushirish darajasini faollashtirish uchun boshqaruv panelidagi START/STOP tugmasini bosing qurilmalar. "+" yoki "-" tugmachalarini ketma-ket bosish orqali siz ish darajalarini 1 dan 30 gacha va mos keladiganini o'zgartirishingiz mumkin. daraja qiymati displayning chap tomonida ko'rsatiladi.
5. Qurilmani o'chirish uchun batareyaning pastki qismidagi kalitni OFF holatiga suring.

Tavsiyalar:

Qurilmani tananing ishlov beriladigan biron bir qismida 60 soniyadan ortiq ishlatmang. Qurilmani boshqa ishlatmang yarim soatdan ortiq. Keyin qurilma qizib ketmasligi uchun tanaffus qiling.

Uchish:

- 1 Batareyani to'liq zaryad qilish uchun sizga 4 soatgacha vaqt kerak bo'ladi.
2. Quvvat manbaini batareyaga ulang va 220 V tarmoqqa ulang.
3. Displayda joriy batareya quvvati ko'rsatiladi.
4. Batareya to'liq zaryadlanganda indikator chirog'i miltillashdan to'xtaydi.
5. Batareyani har qanday qolgan zaryad bilan zaryadlash mumkin.
6. Ko'rsatkich chirog'i qizil yonganda batareyani to'liq zaryadsizlantirish tavsiya etilmaydi indikator.

HAMMA KOMPONENTLARNING NOMLARI VA FUNKSIYALARI



OGOHLANTIRISH

- To'xtamasdan quvvat tugmasini bosmang. Qayta urinishdan oldin 3 soniya kuting qurilmani yoqish
- Foydalanish vaqtida shikastlanmaslik uchun hech qachon qo'lingizni ushbu mahsulotning ochiq joylariga qo'y mang
- Bolalar va uy hayvonlarini ushbu qurilmadan uzoqroq tuting.
- Boshqarish paneliga suv yoki boshqa suyuqliklarni to'kib yubormang.

O'R NATISH



- Batareyani qurilmaning teshigiga joylashtiring. Klik ovozini eshitmaguningizcha, uning mahkam yopishtirilganligiga ishonch hosil qiling. Blokning mahkam o'rnatilganligiga ishonch hosil qilish uchun uni torting
- Massaj boshini o'rnatish uchun qurilmani o'chiring, boshning konveks qismini qo'l massaj moslamasining teshigi bilan tekislang, sekin joylashtiring va hamma narsa mahkam o'rnatilganligiga ishonch hosil qiling.



OGOHLANTIRISH

- Ishni boshlashdan oldin batareya va massaj boshi to'g'ri zaryadlanganligiga ishonch hosil qiling kiritilgan va mahkamlangan.
- Batareyani chiqarib olish uchun batareya blokini almashtirish tugmasini bosing va uni tortib oling

FOYDALANUVCHI UCHUN QO'LLANMA

DASTLAB TEKSHIRISH

- Ishlatishdan oldin qurilmani diqqat bilan tekshiring.
- Birinchi marta ishlatishdan oldin batareya to'liq zaryadlanganligiga ishonch hosil qiling. Buning uchun qo'ying 6 soat davomida zaryadlovchida qurilma. Siz batareyani qurilmaga ulangan holda zaryad qilishingiz mumkin massajchi yoki undan uzilganda.
- Batareya indikator chirog'i bilan jihozlangan. Batareya quvvati yoqilganda, lekin qurilma ishlamayapti, indikator oq rangda. Qurilma yoqilganda, indikator yashil bo'ladi. Agar batareya indikatori qizil rangga aylansa, bu batareya quvvati pastligini bildiradi 20% dan pastga tushdi. Bu qurilma zaryadlash kerakligini aytadi. Displeyda bo'lsa "E1" paydo bo'ladi, bu batareya quvvati kamligini bildiradi va buni sizga eslatadi zaryadlang. Quvvat yoqilganda ekranda hech qanday ma'lumot ko'rsatilmasa, demak batareya shikastlangan. Iltimos, xizmatga murojaat qiling.



OGOHLANTIRISH

- Zaryad olayotganda bu massajchi ishga tushmaydi va ishlamaydi.
- Mahsulot haddan tashqari qizib ketish va qizib ketishning oldini olish uchun himoya vositalari bilan jihozlangan zaryadlash. Batareyani yaxshiroq himoya qilish uchun zaryadlash chegarasi mavjud.
- Batareya quvvatini yaxshilash uchun batareya zaryadini 50% dan yuqori ushlab turing.
- Rozetkaga ulashdan oldin elektr simini shikastlanganligini tekshiring.
- Zaryad olayotganda indikator yonib-o'chib turadi va batareya to'liq zaryadlanganda miltillashni to'xtatadi.



OGOHLANTIRISH

- Iltimos, yuz massajchisidan foydalanayotganda hech qanday tarzda foydalanmang.



OGOHLANTIRISH

- Ushbu qurilma haddan tashqari issiqlikdan himoya bilan jihozlangan. Davomiy foydalanish ushbu himoyani faollashtirishi mumkin, bu esa haddan tashqari qizib ketishning oldini olish uchun avtomatik o'chirishga olib keladi.

QURILMANI SAQLASH VA G'amxo'rlik

QURILMANI QO'YISH BO'YICHA KO'RSATMALAR

TOZALASH

- Tozalashdan oldin kabelning rozetkaga ulanmaganligiga ishonch hosil qiling
- Mahsulot yuzasini tozalash uchun yumshoq matodan foydalaning.
- Dog'larni olib tashlash uchun nam, yumshoq mato yoki yumshoq detarjen bilan arting, keyin quruq mato bilan arting.



OGOHLANTIRISH

- Hech qachon ho'l qo'llar bilan vilkasini rozetkaga ulamang yoki o'chirmang.
- Qurilmani hech qachon suv bilan yuvmang va ustiga suv yoki boshqa suyuqliklarni to'kib yubormang.
- Mahsulotga zarar yetkazadigan benzin, erituvchilar va boshqa moddalar bilan aloqa qilishdan saqlaning.

G'amxo'rlik va qo'llab-quvvatlash

- Nam muhitda, issiqlik manbalari yaqinida yoki uchuvchi gazlar mavjud joyda saqlamang.
- Agar mahsulot uzoq vaqt ishlatilmasa, chang tushmasligi uchun batareyani chiqarib, to'liq zaryadlashni va mahsulotni qutiga solib qo'yishingizni tavsiya qilamiz. Agar mahsulot uzoq vaqt ishlatilmasa, shikastlanmaslik uchun batareyani har oy zaryadlashni tavsiya etamiz.



OGOHLANTIRISH

- Qurilmani uzoq vaqt to'g'ridan-to'g'ri quyosh nuri ostida qoldirmang. Bu qurilmaga zarar etkazishi mumkin.

FOYDALANISH YO'LLARI

Kundalik foydalinish paytida, iltimos, qurilmani quyidagi belgilar uchun tekshiring:

- Tutun yoki yonish hidi
- "Quvvat" tugmasi bosilganda miltillaydi
- Elektr shnuri issiq
- Boshqa noodatiy belgilar



DIQQAT!

- Qurilmaga zarar yetkazmaslik va yuzaga kelishi mumkin bo'lgan baxtsiz hodisalarini oldini olish uchun yuqoridagi belgilar paydo bo'lganda foydalishni to'xtating.
- Quvvat tugmasini o'chiring va quvvat simini rozetkadan izing. Ta'mirlash haqida ma'lumot olish uchun mahalliy distribyutoringizga murojaat qiling.
- Mahsulotni o'zingiz ta'mirlash yoki qismlarga ajratishga urinmang.

QURILMANI SAQLASH VA G'AMXO'RLIK

Yo'q	Belgilar	Mumkin sabablar	Mumkin echimlar
1	Foydalanish vaqtida shovqin eshitiladi.	Bu normal va mexanik qismlardan foydalanish bilan bog'liq.	Hech qanday harakat talab qilinmaydi.
		Ichki qismi buzilgan.	Iltimos, vakolatli xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qiling.
2	Qurilma yoqilmaydi.	Kam batareya.	Iltimos, batareyani zaryadlang va qurilmani qayta yoqing.
		Qurilma haddan tashqari yuklangan va qizib ketishdan himoya qilish mexanizmi elektr ta'minotini to'xtatdi.	Qurilmani qayta ishga tushirish uchun "Quvvat" tugmasini bosing.
		"Quvvat" tugmasi o'chirilgan.	Quvvat tugmasini bosing.
3	Massajer foydalanish paytida ishlashni to'xtatdi.	Kam batareya.	Iltimos, batareyani zaryadlang va qurilmani qayta yoqing.
4	Batareya darajasini ko'rsatadigan LED yoritgichi o'chirilgan.	Batareya kaliti "ON" holatida ekanligini tekshiring.	Iltimos, batareyadagi quvvat tugmasini yoqing.
		Agar batareya uzoq vaqt davomida o'chirilgan bo'lса, foydalanishdan oldin uni qayta zaryadlashni tavsija etamiz.	Agar batareya uzoq vaqt davomida o'chirilgan bo'lса, uni kamida 8 soat zaryad qilishga harakat qiling.
5	Foydalanish vaqtida tutun yoki yoqimsiz hid bor edi.	Qurilma shikastlangan.	Qurilmadan foydalanishni darhol to'xtating va vakolatli xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qiling.
6	Batareya muddati qisqa. Qurilma quvvatlanmayapti.	Batareya quvvati tugadi.	Iltimos, batareyani yangisiga almashtiring / Yangi qurilmani so'rang.

Muammoni o'zingiz hal qila olmasangiz, texnik yordam uchun distribyutoringizga murojaat qiling.

MAHSULOT XUSUSIYATLARI

Funktsional xususiyatlari:

Sensorli panelli LCD display

Tezlikni sozlash

Daqiqada 3200 zarbagacha

Texnik parametrlar:

Nominal kirish / chiqish kuchlanishi: 220V / 16.8V

Chastotasi: 50Hz

Batareya quvvati: 2500mAh, 16,8V, 15A

Optimal batareya zaryadlash vaqt: 4 soat

Optimal foydalanish vaqt: 30 daqiqa

Sof og'irligi: 1,1 kg

Ishlab chiqaruvchi: Liancheng County Lu Xiaoyi do'konи

Ishlab chiqarish manzili: № 146, Mali West New Village, Guanhу ko'chasi, Guanlan, Shenzhen, Xitoy Xitoyda
ishlab chiqarilgan

Qurilmangizning ishlab chiqarilgan sanasini bilish uchun mahsulot qutisidagi identifikasiya yorlig'ida joylashgan seriya raqamini tekshiring. Seriya raqami 10 ta belgidan iborat. 7 va 8-belgilar - oy, 9 va 10-belgilar - qurilma ishlab chiqarilgan yili.

ISHLAB CHIQARISHNI TAKMILLARISH MAQSADDA ISHLAB CHIQARISH ISHLAB CHIQARISHNI TAKMONLASH MAQSADIDA ISHLAB CHIQARISHNI, UCHUN UCHUN VA XUSUSIYATLARINI O'ZGARTIRISH HUQUQiga ega.

TEXNIK ASPEKTLARDAGI O'ZGARLAR DOIMIY.



W H A L T I M A