



W H A L T I M A



**OYOQ**

**MASSAJCHISI**

**MODEL: BORA-BORA**

RUKOVODSTVO  
POLZOVATELYA



Ushbu mahsulotni xarid qilganingiz uchun tashakkur.

Davom etdi, pojaluysta, vniimatelno prochtite dannoe RUKOVODSTVO POLZOVATELYa men odamni kutish o'lchoviga aylantiraman muddati o'tgan ekspluatatsiya.

Pojaluysta, xranite dannoe RUKOVODSTVO POLZOVATELYA yanada kengaytirish uchun quyidagi rasm.







## MUNDARIJA

EHTIYOT CHORASI .....	1
BARCHA KOMPONENTLARNING NOMLARI VA XUSUSIYATLARI .....	3
Ichki tuzilish .....	3
Ruxsatlar paneli .....	4
Boshqaruv panellarining funktsiyasi .....	5
FOYDALANISH BO'YICHA KO'RSATMALAR .....	5
Oldindan tayyorgarlik .....	6
Foydalangandan keyin .....	6
OCHISTKA I TEXNICHESKOE OBSLUJIVANIE .....	7
Texnik xizmat .....	7
ISPRAVLENIE PROBLEM .....	8
TEXNIK XUSUSIYATLARI .....	8

# EHTIYOT CHORASI


## EHTIYOT CHORASI


- ▶ Ishlatishdan oldin, to'g'ri ishlashini ta'minlash uchun "ogohlantirish" bo'limini diqqat bilan o'qing.
- ▶ Quyidagi ehtiyot choralarini qurilmadan to'g'ri foydalanishga yordam beradi.
- ▶ Xavf va zarar darajasini aniq ko'rsatish uchun baxtsiz hodisalar namunasi "ogohlantirish" va "ehtiyotkorlik" deb tasniflanadi, quyidagicha belgilangan ko'rsatmalarga qat'iy rioya qilish kerak:


 <b>OGOHLANTIRISH</b>	Qurilmaning noto'g'ri ishlashi uning foydalanuvchilariga shikast etkazishi mumkin.
 <b>EHTIYOTKORLIK</b>	Qurilmaning noto'g'ri ishlashi sabab bo'lishi mumkin uning foydalanuvchilarining shikastlanishi va / yoki qurilmaning shikastlanishi.
	 Taqiqlangan. Chapdagi belgi mustaqil demontaj qilishga yo'l qo'yilmasligini bildiradi.
	 Majburiy. Chapdagi belgi degani, elektr shnuri ishlatilgandan keyin albatta uzilishi kerak.

## EHTIYOTKORLIK

Qurilma bolalar, jismoniy yoki ruhiy nogironlar tomonidan foydalanilganda va belgilangan shaxslar yaqinida foydalanilganda ehtiyotkorlik bilan nazoratni talab qiladi.

 <b>ISHONCH HOSIL QILING</b>	Qurilmani ishlatishdan oldin maxsus shifokor bilan maslahatlashish tavsiya etiladi: 1. elektron yurak stimulyatori yoki elektron qurilmalari (implantlari) bo'lgan odamlar, 2. davolanayotgan odamlar, ayniqsa farovonligi yaxshi bo'lmaganlar, 3. xatarli o'smalar, malign xo'ppozlar, yurak kasalliklari yoki yuqori qon bosimi bo'lgan odamlar, 4. teri kasalliklari yoki terining shikastlanishi bo'lgan odamlar, 5. homilador ayollar va hayz paytida, 6. osteoporoz bilan og'rigan odamlar va/yoki umurtqa pog'onasi singan odamlar, 7. yuqori isitma bilan odamlar.
--	---


 <b>TAQIQ-LANGAN</b>	Aqli zaif bolalar qurilmadan faqat nazorat ostida foydalanishlari kerak.
	Bolalarga qurilmadan mustaqil foydalanishga yoki ular bilan o'ynashga ruxsat bermang.
	Qurilmadan bir vaqtning o'zida bir nechta odam foydalana olmaydi.
	Elektr simini shikastlamang, ushlang, haddan tashqari egmang, qattiq torting, burang yoki bog'lang.
	Elektr shnuri shikastlangan bo'lsa, qurilmadan foydalanmang.
	Foydalanuvchiga shikast etkazmaslik yoki mahsulotga zarar etkazmaslik uchun barmoqlar, sochlar yoki boshqa tana qismlarini ko'krak yoniga olib kelmang.


 <b>DEMONTAJ QILMANG</b>	Kompaniyamiz tomonidan tayinlangan xizmat xodimlaridan boshqa hech kim ushbu qurilmani qismlarga ajratmasligi, saqlamasligi yoki rekonstruksiya qilmasligi kerak. Har qanday muammolar holda, darhol mahalliy dileriga murojaat qiling.
--	---

# EHTIYOT CHORASI





## EHTIYOTKORLIK

 <b>ISHONCH HOSIL QILING</b>	Qurilmani 15 daqiqadan ko'proq vaqt davomida doimiy ravishda ishlatmang.
	Qurilmaga og'ir narsalarni qo'ymang.
	Qurilmaning standart ishlash vaqti 15 minut.
	Qurilmani yoqish orqali foydalanuvchi yonib ketmasligi va yong'inga olib kelmasligi uchun uni ishlatayotganda uni adyol yoki yostiq bilan yopmang.
	Shikastlanmaslik uchun qurilmaga qadam bosmang.
	Boshqaruv paneliga nam qo'llar bilan tegmang.
	Qurilmani ochiq havoda qoldirmang.
	Tozalashda butun qurilmani suvga yoki boshqa suyuqliklarga botirmang.
	Agar qurilma past haroratli xonadan iliqroq joyga ko'chirilsa, kondensatsiyadan kelib chiqadigan nosozliklarni oldini olish uchun uni 1 soatdan keyin ishga tushirish tavsiya etiladi.
	Ushbu qurilmani boshqa terapevtik vositalar bilan birgalikda ishlatmang.
	Agar qurilma yuqori haroratga sezgir bo'lmagan odamlar tomonidan ishlatilsa, haroratga sezgir odam har safar uni nazorat qilishi kerak.
	Ushbu qurilmani tibbiy maqsadlarda ishlatmang.
	Agar foydalanish paytida g'ayritabiiy holatlar (masalan, tutun yoki o'ziga xos hid paydo bo'lishi) yuzaga kelsa, qurilmadan foydalanishni darhol to'xtating.
	Faqat nominal kuchlanishli quvvat manbaidan foydalaning.
	Qurilmani ishlatishdan oldin uni tekshiring va agar biron bir zarar aniqlansa, uni darhol diler tomonidan tuzating.

 <b>TAQIQ- LANGAN</b>	Qurilmani ovqatdan yarim soat o'tgach ishlatmang.
	Qurilma ishlatilayotganda uxlamang.
	Spirtili ichimliklarni iste'mol qilgandan keyin yoki tibbiy holatingiz bo'lsa, qurilmani ishlatmang.
	Tozalash uchun benzin, gidroksidi yoki pestitsid spreylarini ishlatmang.
	Qurilmani yonuvchan materiallar yaqiniga qo'ymang.
	Yong'in xavfini oldini olish uchun qurilmadan foydalanganda chekmang.


# BARCHA KOMPONENTLARING NOMLARI VA XUSUSIYATLARI

## Ichki tuzilish



# BARCHA KOMPONENTLARNING NOMLARI VA XUSUSIYATLARI

## Ruxsatlar paneli



## INTENSIVLASH



### EHTIYOT -KORLIK

- ▶ Boshqaruv paneliga suv yoki boshqa suyuqliklarni sepmang.
- ▶ Dasturni chalkashtirib yubormaslik uchun tugmani uzoq vaqt bosmang.
- ▶ Qurilmani tik turgan holatda ishlatmang va unga og'ir narsalarni qo'ymang.
- ▶ Qurilmada turmang yoki o'tirmang.
- ▶ Qurilmani tashishda elektr simini tortmang. Jihozni shikastlamaslik uchun uni to'g'ridan-to'g'ri tortmang.

# BARCHA KOMPONENTLARING NOMLARI VA XUSUSIYATLARI

## Boshqaruv panellarining funktsiyasi

Intensivlik:

O'rta, yuqori va past intensivlik sozlamalarini almashtirish uchun ushbu tugmani bosing.

Isitish tugmasi:

Agar massajchi ishlayotgan bo'lsa, isitish funktsiyasini yoqish/o'chirish uchun ushbu tugmani bosing.

Avtomatik Oyoq Massaj Rejimi:

Avtomatik oyoq massaj rejimini yoqish/o'chirish uchun ushbu tugmani bosing.

Tebranish:

Vibratsiyali funktsiyani yoqish/o'chirish uchun ushbu tugmani bosing.

Avtomatik oyoq massaj rejimi:

Avtomatik buzoq, tizza va kestirib massaj rejimini yoqish/o'chirish uchun ushbu tugmani bosing.

Yoqish/o'chirish:

quvvatni yoqish / o'chirish uchun ushbu tugmani bosing.

Massaj roliklari:

massaj roliklarini yoqish/o'chirish uchun ushbu tugmani bosing.

Avtomatik kombinatsiya:

Avtomatik kombinatsiya funktsiyasini yoqish/o'chirish uchun ushbu tugmani bosing (tebranish yoki isitish yo'q).

Intensivlik:

Past, O'rta, Baland

Diqqat: O'rta intensivlik-bu standart Sozlama, 3 ta sozlamani almashtirish uchun intensivlik tugmasini bosing. Sizing xohishingizga ko'ra kerakli intensivlikni tanlang.



**EHTIYOT-  
KORLIK**

▶ Agar massaj paytida elektr uzilishi sodir bo'lsa, quvvatni o'chiring va qurilmani elektr rozetkasidan uzing.

▶ Shikastlanmaslik uchun qurilma ishlayotganda qo'llaringizni yoki barmoqlaringizni jihoz yoki oyoq bo'shlig'iga yaqinlashtirmang.

▶ Baxtsiz hodisalarni oldini olish uchun bolalar yoki uy hayvonlari qurilma bilan o'ynashiga yo'l qo'ymang.

Matoning yuqori korpusini olib tashlash:

1. Mato qutisini oching va olib tashlang.
2. Mato qutisini tozalang.
3. Yuqori mato qutisini qo'ying (mato korpusining chap qismi boshqacha ekanligiga e'tibor bering).

E'tibor bering, mato korpusining chap qismi o'ngdan farq qiladi.


Pastki mato qutisini olib tashlash:

1. Tashqi velcro tasmalari yordamida ishni olib tashlang.
2. Ish ustidagi fermuarni echib oling.
3. Mato qutisini olib tashlang.

Pastki mato qutisini o'rnatish:


1. Ichki velcro tasmalarini ulang.
2. Fermuarni mahkamlang.
3. Tashqi velcro tasmalarini ulang.

Fermuar



Fermuar

Ichki velcro tasma



Tashqi velcro tasma

# FOYDALANISH BO'YICHA KO'RSATMALAR

## Oldindan tayyorgarlik

- ▶ Massajni boshqarish:
- ▶ Massajchini quruq joyda, quyosh nurlaridan uzoqroq joyda saqlang.
- ▶ Foydalanish paytida shovqinni kamaytirish uchun ostiga gilam yoki yumshoq mat qo'yishni tavsiya etamiz.
- ▶ Elektr ta'minotini ulash:
- ▶ Quvvat simini qurilmaga ulang va uni elektr rozetkasiga ulang.
- ▶ Elektr simining shikastlanmaganligiga ishonch hosil qiling.
- ▶ Ishni boshlashdan oldin pastki tayanchni teskari aylantiring.
- ▶ Orqa qopqoqning chetidagi quvvat tugmachasini yoqing, quvvat chirog'i yoqiladi, qurilma yoqiladi va boshqaruv panelidagi indikator yonadi.
- ▶ Qurilmaning ishlashini boshlash uchun boshqaruv panelidagi quvvat tugmasini bosing.
- ▶ Massajni boshlash uchun so'ralgan dasturni tanlang.




**EHTIYOT-  
KORLIK**

- ▶ Ulanishdan oldin elektr simining shikastlanmaganligini tekshiring va tekshiring.
- ▶ Elektr toki urmasligi uchun elektr simini nam qo'llar bilan uzming.



Massajchi sxemasi 1



Massajchi sxemasi 2

## Foydalangandan keyin

- ▶ Boshqarish panelidagi quvvat tugmasini o'chiring.
- ▶ Elektr rozetkasidan vilkasini chiqarib oling.



# OCHISTKA I TEXNICHESKOE OBSLUJIVANIE

## Foydalangandan keyin

### Tozalash

- ▶ Tozalashdan oldin shnur elektr rozetkasiga ulanmaganligiga ishonch hosil qiling.
- ▶ Qurilmaning sirtini tozalash uchun yumshoq matodan foydalaning.



### EHTIYOTKORLIK

- ▶ Hech qachon vilkasini nam qo'llar bilan elektr rozetkasidan ulamang yoki uzmay.
- ▶ Do not use water washers or spray water or other liquids on the inside of the device.
- ▶ Do not use aggressive cleaning agents such as gasoline or thinner to clean the device, otherwise the color of the housing will fade, the device will crack or fade.
- ▶ Qoplamani dazmollamang.
- ▶ Agar qurilma nam bo'lsa, mato qopqog'ini olib tashlamang, lekin uni tabiiy ravishda quriting.

### TEXNIK XIZMAT

- ▶ Shnur elektr rozetkasiga ulanmaganligiga ishonch hosil qiling.
- ▶ Changni artib oling. Qurilmani toza va nam joylardan uzoqroq tuting.
- ▶ Agar qurilma uzoq vaqt ishlatilmasa, uni chang qopqog'i bilan yoping (alohida etkazib beriladi).



### EHTIYOTKORLIK

- ▶ Qurilmani to'g'ridan-to'g'ri quyosh nurida yoki yuqori haroratli joylarda saqlamang. Bu ishning rangi pasayishiga olib kelishi mumkin.

## FOYDALANISH BO'YICHA MASLAHATLAR

Qurilmani har kuni ishlatganda, quyidagi shikastlanish belgilarini tekshiring:

- ▶ Yonish hidi
- ▶ Shnurga tegsa, ba'zida quvvat yoqiladi va ba'zan o'chadi
- ▶ Elektr shnuri issiq
- ▶ Boshqa noodatiy belgilar.



### EHTIYOTKORLIK

- ▶ Iltimos, qurilmaning shikastlanishiga va yuzaga kelishi mumkin bo'lgan baxtsiz hodisalarga yo'l qo'ymaslik uchun yuqorida aytib o'tilgan belgilar yuzaga kelsa, darhol qurilmadan foydalanishni to'xtating.
- ▶ Quvvatni o'chiring va vilkasini rozetkadan chiqarib oling, mahalliy dilingizga murojaat qiling yoki biz bilan bog'laning.
- ▶ Qurilmani o'zingiz ta'mirlashga yoki demontaj qilishga urinmang.

# ISPRAVLENIE PROBLEM

No	Xato belgilari	Mumkin sabablar	Mumkin echimlar
1	Boshlang'ichning muvaffaqiyatsizligi	Kabel elektr rozetkasiga ulanmagan	Vilkasini qayta ulang
		Quvvat tugmasi o'chirilgan	Kalitni yoqing
2	Massajchi ishga tushmaydi va quvvat indikatorini o'chirilgan	Sug'urta puflandi	Orqa panelning pastki qismidagi quvvat tugmasi ustidagi "sug'urta" deb belgilangan kichik teshikka tish pichog'i yoki shunga o'xshash narsalarni joylashtiring, sug'urtani olib tashlang va uni yangisiga almashtiring
3	Quvvat tugmasi o'chirilgan	Qurilma juda uzoq vaqtdan beri ishlaydi	Quvvatni o'chiring va bir soat kuting
4	Tashqi panel issiq	Qurilma juda uzoq vaqtdan beri ishlaydi	Massajchini o'chiring va yarim soat kuting

Agar yuqoridagi narsalarni tekshirgandan so'ng g'ayritabiiy ko'rsatkichlar paydo bo'lsa, vakolatli xizmat muhandisidan yordam olish uchun mahalliy dilingizga murojaat qiling.

## TEXNIK XUSUSIYATLARI

Texnik parametrlar:

Qurilma nomi: oyoq va oyoq massajchisi

Tovar: WHALTIMA

Model: Bora-Bora

Nominal kuchlanish: 220-240V ~

Nominal chastota: 50/60 Hz

Nominal quvvat: 40 Vt

Ishlab chiqaruvchi: Shanxay Rongtai HEALTH TECHNOLOGY CORPORATION LIMITED

Manzil: Xitoy, No. 1226 Zhufeng Road, Quingqu, Shanxay

Qurilmaning ishlab chiqarilgan sanasini topish uchun qurilmaning mahsulot qutisidagi identifikatsiya yorlig'ida joylashgan seriya raqamini tekshiring. Seriya raqami 10 ta belgidan iborat. 7 va 8-belgilar oyni, 9 va 10-belgilar esa qurilma ishlab chiqarilgan yilni bildiradi.

ISHLAB CHIQUVCHI ISHLAB CHIQUVISHNI YAXSHILASH UCHUN QURILMANING DIZAYNI, JIHOZLARI VA XUSUSIYATLARINI O'ZGARTIRISH HUQUQIGA EGA.

TEXNIK JIHATLARDAGI O'ZGARISHLAR DOIMIYDIR.



W H A L T I M A